

## Windows / macOS Bedienung



1.

Info

Beim «PayEye» handelt es sich um die **neuste Generation** von Beleglesern für **ESR-Codierzeilen** und **Swiss QR Codes** auf den QR-Rechnungen

**Info:** Es werden nur **ESR-Codierzeilen** und **Swiss QR Codes** unterstützt

Auf unserer **Support-Seite** finden Sie jeweils die **aktuellste Software** und **weitere Informationen** zur **Installation** sowie **Tipps & Tricks**:

[clx.ch/payeye](https://clx.ch/payeye)

2.

Einschalten / Ausschalten

Zum **Einschalten** des PayEye halten Sie den weissen Knopf auf der Oberseite mehrere Sekunden gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt

Weitere Möglichkeiten:

- Schliessen Sie PayEye direkt per **USB-Kabel** (mitgeliefert) an den PC oder via Ladegerät (optional) an
- Stellen Sie PayEye auf die **Dockingstation** (optional). Diese wird per USB-Kabel an den PC oder das USB-Ladegerät angeschlossen

Zum **Ausschalten** drücken Sie wiederum den weissen Knopf für rund 20 Sekunden. Sie können loslassen, sobald das LED-Blinken/Leuchten aufhört.

Bei **Nichtgebrauch** schaltet sich das PayEye automatisch nach zehn Minuten aus

**Ausnahmen:**

- Solange das PayEye per Kabel oder via Dockingstation mit einer **Stromquelle** verbunden ist, lässt es sich **nicht manuell abschalten**.
- Bei **Direktanschluss** per **USB-Kabel** sowie **aktiver PayEye-Software**, schaltet sich das PayEye **nicht automatisch ab**.



### 3.

Das **Aufladen** erfolgt per mitgeliefertem **USB-Kabel**:  
direkt am **PC** an einem USB-Anschluss  
oder über das optionale **Ladegerät**  
oder über die optionale **Dockingstation**

(Dazu muss die Dockingstation per USB-Kabel entweder mit dem PC oder über das Ladegerät verbunden werden)

#### Akku aufladen


**Info:** Links zum Zubehör finden Sie im letzten Abschnitt.

### 4.

#### Windows:

In der Grundeinstellung wird die PayEye-Software **mitgestartet** beim **Start des PC** und muss daher **nicht manuell** ausgeführt werden. Die **gestartete** Software ist anhand des **Symbols** in der **Taskleiste** erkennbar, siehe **Punkt 5**

Bei der Installation wurde auf dem **«Desktop»** ein **Shortcut** angelegt. Mit einem Doppelklick können Sie die Applikation starten, falls notwendig



#### macOS:

Die Applikation befindet sich im Ordner **«Programme»** im **«Finder»**. Mit einem Doppelklick können Sie die Applikation starten



#### Softwarestart / Softwareupdate

#### Softwareupdate:

**Bei installierter Version 1.0.2** gehen Sie dazu in den **«Einstellungen»** der Software unter **«Infos»** auf **«Update-Check»**. Danach werden Sie auf die Supportseite geleitet. Vergleichen Sie die online erhältliche Software mit der **«Core Version»** im Tab **«Infos»**. Falls notwendig führen Sie eine **manuelle Installation** durch (siehe Anleitung **«Installation»**)

Modell	PayEye
Firmware Version	1.16.282
GUI Version	0.5.11
Core Version	1.0.2

**Ab Software-Version 1.1.1** gelangen Sie auf die Supportseite und eine **allfällige neuere Version** wird direkt in den **«Downloads»**-Ordner geladen und muss **manuell installiert** werden.



### 5.

#### Status-Informationen: Verbindung / Akku

#### Windows:

Fahren Sie mit der **Maus** rechts unten in der **Taskleiste** über das **«PayEye»-Symbol**. (**orange Markierung**)

**Info:** Möglicherweise ist das PayEye-Icon unter dem **«Dächlein»** versteckt. (**rote Markierung**)



#### macOS:

Fahren Sie mit der **Maus** rechts oben in der **Menüleiste** über das **«PayEye» -Symbol**. (**orange Markierung**)

Anhand dieses Symbols ist zudem erkennbar, ob die Software gestartet ist.





6.

## Verbindungswechsel Teil 1

**Info:** Für einen **Verbindungswechsel** muss das **PayEye** immer **direkt** per **USB-Kabel** mit dem **PC/Mac** verbunden werden und **eingeschaltet** sein.

**Wichtig:** Die optionale **Dockingstation** dient **nicht** zur Verbindung. Die Dockingstation ist ausschliesslich eine Ladestation und hat **keine Datenverbindung** zu PayEye

Rufen Sie in der Software **«Einstellungen»** auf und klicken anschliessend auf den Reiter **«Verbindung»**. Wählen Sie die neue Verbindungsart und folgen danach den Anweisungen

**Wichtig:** Beachten Sie untenstehende **Zusatzinfos**

Sollte ein Verbindungswechsel **nicht zustande** kommen, führen Sie **«Neustart Wizard»** im Hauptfenster der Software aus.

**USB-Verbindung:** die einfachste und zuverlässigste Verbindungsform. Dabei wird PayEye **direkt** per **USB-Kabel** am **PC/Mac** angeschlossen und verwendet. Ausserdem wird gleichzeitig der Akku geladen

7.

## Verbindungswechsel Teil 2

### **Bluetooth:**

**Bluetooth** muss in den Systemeinstellungen **aktiviert** sein

Bei **fehlendem** integrierten Bluetooth ist ein **externer** USB-Adapter nötig. Dieser ist in unserem Shop erhältlich: [shop.crealogix.com](https://shop.crealogix.com)

**Bestätigen** Sie in **macOS** beim Bluetooth-Verbindungsaufbau die allfällige erstmalige **«Verbindungsanfrage»**

### **WiFi: Es werden nur 2.4 GHz-Netze unterstützt!**

1. Sowohl **PayEye** wie auch der **PC/Mac** müssen sich im **gleichen IP-Subnet** befinden. Je nach Einstellung des WiFi-Accesspoints, amtet dieser als **Routing/ NAT-Device** und erstellt ein eigenes IP-Netz. Dieser müsste im **«Bridge»-Modus** betrieben werden
2. In **Windows** muss zusätzlich der **«Apple Bonjour»-Service** installiert werden – siehe Link: [https://support.apple.com/kb/DL999?locale=de\\_CH](https://support.apple.com/kb/DL999?locale=de_CH)
3. Die **«Netzwerkennung»** muss in **Windows** eingeschaltet sein

Wenden Sie sich dazu gegebenenfalls an Ihren IT-Support.

8.

## «ESR-Codierzeile» einlesen

1. Wählen Sie zuerst die von Ihnen gewünschte **«Finanzsoftware»** oder **«E-Banking»** aus.
2. Platzieren Sie den **Cursor** am **korrekten Ort**
3. Positionieren Sie PayEye am Beginn oder am Ende der **«Codierzeile»**. Drücken Sie den **weissen Knopf**, halten Sie diesen gedrückt und fahren gleichmässig und gerade über die Codierzeile bis alles erfasst ist. Danach **lassen** Sie den weissen Knopf **los**

**Info:** Bei der **«Codierzeile»** handelt es sich um die **lange Zahlen/Zeichenfolge** im untersten weissen Feld des ESR

Die **«Referenznummer»** sowie **«IBAN»** kann **nicht** eingelesen werden

Wenn die **«Vorschau»** in der Software aktiviert ist, wird ein **Live-Bild** des Scans auf dem Bildschirm angezeigt



9.

### «Swiss QR Code» einlesen

1. Wählen Sie zuerst die von Ihnen gewünschte «Finanzsoftware» oder Ihr «E-Banking» aus
2. Platzieren Sie den **Cursor** am **korrekten Ort**.
3. Positionieren Sie das PayEye über dem **Swiss QR Code**.
4. Drücken Sie **kurz** auf den **weissen Knopf**

Wenn die «Vorschau» in der Software aktiviert ist, wird ein **Live-Bild** des Scans auf dem Bildschirm angezeigt

10.

### LED - Aktivität

#### Generell:

Einschalten: farbiges Blinken

Bereitschaftsmodus: weisses Leuchten

Aufladen: gelbes Leuchten (nur über USB-Kabel)

#### Vor dem Scan:

Keine Verbindung mit Software: rotes Blinken / kein Scanlicht

#### Nach dem Scan:

Erfolgreiches Einlesen: blaues Blinken

Nichterfolgreiches Einlesen: rotes Blinken

11.

### Zubehör

PayEye wird mit einem **USB-Kabel** zum Verbinden und Aufladen geliefert

Als **optionales** Zubehör ist erhältlich:

- **USB-Ladegerät** (PC-unabhängiges Laden)
- **Dockingstation** (kabelloses Laden)

**Info:** Die **Dockingstation** dient nur zum **Aufladen** und hat **keine interne Datenverbindung** zum PayEye. Sie wird vor allem dann empfohlen, wenn PayEye **kabellos** per **Bluetooth** oder **WiFi** verwendet werden möchte.

Das Zubehör kann in unserem Shop erworben werden: [shop.crealogix.com](https://shop.crealogix.com)