


1.

L'antivirus Kaspersky vous protège des attaques externes de différentes manières. Il peut aussi bloquer l'accès à la webcam et aux E-Banking.

Lorsque vous connectez le PayPen II / ScanMouse, vous recevez l'avertissement qu'un appareil souhaite accéder à la webcam.

Cochez la case **«Mémoriser le choix pour cette application»**.


Cliquez sur **«Autoriser maintenant»**.



2.


Si vous n'avez pas reçu le message pour autoriser le PayPen ou si vous avez déjà fermé le message, vous pouvez modifier les paramètres du Kaspersky pour que le PayPen puisse fonctionner correctement.

Lancez le Kaspersky et cliquez sur le **«symbole d'engrenage»**.




3.

Cliquez sur **«Protection»**, puis sur **«Protection de la Webcam»** et activez la webcam.




4.

Cochez la case «**Afficher une notification quand la webcam...**» et cliquez sur «**Interdiction d'accès à la webcam pour 1 programme**».



5.


Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous montrera tous les programmes qui veulent accéder à votre webcam. Vous trouverez également le logiciel PayPen II / ScanMouse. Autorisez maintenant l'accès à ce logiciel en cliquant sur «**Autoriser l'accès à la webcam**».



6.

Si vous souhaitez utiliser votre PayPen II directement dans l'E-Banking, il faut désactiver la fonction «**Protection bancaire**».

Pour ce faire, cliquez sur «**Protection bancaire**».



7.

Vous verrez maintenant toutes les pages Web que Kaspersky considère dignes d'être protégés. Cliquez sur la page Web correspondante et changez l'option sur «**Ne pas lancer la navigation**» et confirmez votre saisie en cliquant sur «**Enregistrer**».

